

Указания по установке считывателя Indala ASR-620+ Power Prox.

Для достижения максимально возможного расстояния считывания карты выполните следующие действия:

1. Устанавливайте считыватель в месте, поблизости от которого нет металлических предметов.
2. Желательно, чтобы считыватель был установлен строго вертикально.
3. Необходимо обеспечить нормальный отвод тепла от считывателя.
4. Любые телевизионные и компьютерные мониторы должны находиться на расстоянии, превышающем 5 метров от считывателя.
5. Считыватель должен запитываться от **ЛИНЕЙНОГО** источника питания. Рекомендуется использовать блок питания с выходным напряжением 24 VDC (нагрузочный ток 1.5 A). Блок питания должен использоваться **ТОЛЬКО** для запитывания считывателя ASR-620+ и к нему не следует подключать никакие другие устройства .
6. Произведите настройку считывателя в соответствии с процедурой, описанной в инструкции по эксплуатации. Обратите внимание, что окончательные настройки необходимо произвести через 5 минут после подачи питания на считыватель.