

Памятка по использованию принтеров *Magicard Tempo*

Уважаемый покупатель!

Компания “ААМ Системз” выражает Вам огромную признательность за Ваш выбор и гарантирует надежную работу принтера для печати на пластиковых картах при соблюдении требований инструкции по эксплуатации. Мы уверены, что приобретенная продукция будет удовлетворять всем Вашим запросам.

Убедительно просим Вас внимательно изучить все прилагаемые описания и инструкции по эксплуатации перед подключением принтера.

Ниже приведены некоторые меры, соблюдение которых является обязательным при эксплуатации принтера.

Меры предосторожности

Для питания принтера используется внешний адаптер, поставляемый в комплекте. Сам принтер не имеет кнопки включения, поэтому сначала следует подключить сетевой адаптер к принтеру, а затем включить адаптер в стандартную сетевую розетку 220 В.

Типы лент, разрешенных к применению в принтере *Magicard Tempo*.

Для печати на принтере *Magicard* разрешается использовать только оригинальные красящие ленты, поставляемые авторизованными дилерами компании *Ultra Electronics*. Использование нестандартных расходных материалов влечет за собой прекращение действия гарантийных обязательств.

Модель принтера	Полноцветная/ Монохромная печать	Тип ленты	Количество отпечатков*
Tempo	Полноцветная	TM1	250
Tempo	Монохромная	PF3	500

*- Указанное количество отпечатков достигается при так называемой “непрерывной” печати. Каждый раз когда производится включение принтера или открывается его верхняя крышка, принтер перематывает ленту на один отпечаток.

Список карт, одобренных к применению в принтерах *Magicard*

Для получения наилучшего качества печати и для продолжительного срока службы термической печатающей головки используйте только следующие типы карт:

- Пустые (без внутреннего или внешнего чипа) PVC-карты, поставляемые компанией “ААМ Системз”;
- Пустые (без внутреннего или внешнего чипа) PVC-карты с магнитной полосой (Hi/Co – Lo/Co), поставляемые компанией “ААМ Системз”;
- PROX-карты IsoProx II , DuoProx II (HID corp.);
- PROX-карты FlexISO , FlexISO XT, FlexISO M (Indala);
- PVC-наклейки, поставляемые компанией “ААМ Системз”.

Использование любых других PVC-карт и наклеек (например, PROX-карт EM-Marin) для печати изображений с использованием принтеров *Magicard* может привести к выходу из строя термической печатающей головки, что не будет являться гарантийным случаем.

MAGICARD



ААМ Системз

интегрированные системы безопасности

Установка красящей ленты

Лента ТМ1 поставляется на специальном держателе оранжевого цвета. Установку новой ленты следует производить так, чтобы ролик без намотанной ленты оказался дальше от передней панели принтера. Следите за тем, чтобы обе катушки были ровно расположены на посадочных местах.

Рекомендации по подаче карт в принтер

Подавать карту на печать следует вручную чистой стороной вверх в прорезь на передней панели принтера. Не касайтесь поверхности карт руками, так как это может привести к появлению дефектов в напечатанном изображении и даже повреждению печатающей головки принтера. Рекомендуется использовать резиновые перчатки при обращении с картами.

Рекомендации по печати

С файлом, содержащим рекомендации по созданию макетов и их печатью, можно ознакомиться на WEB-сайте компании "ААМ Системз" по адресу: http://www.aamsystems.ru/files/publications/Print_card.pdf

Документ содержит основные правила и рекомендации для получения наилучших результатов при печати на проксимити-картах, контактных и бесконтактных смарт-картах, изготовленных из поливинилхлорида (PVC); также описаны основные правила печати на картах с магнитной полосой, с полосой для подписи.

Чистка принтера Magicard

Регулярная чистка печатающей головки и роликов механизма протяжки карт является залогом долгосрочной, надежной работы принтера и получения великолепного качества печати.

Со временем на черных резиновых роликах накапливается грязь. Загрязненные ролики имеют худшее сцепление с поверхностью карты, что приводит к проскальзыванию карты во время печати и, как следствие этого, к смещению в полученном изображении одного цвета относительно другого. Иногда загрязненность роликов под подающим карты лотком приводит к тому, что принтер не может захватить карту в трек для печати. Такая ситуация является следствием пренебрежительного отношения к профилактическим мероприятиям и не является поводом для гарантийных жалоб.

Необходимо осуществлять чистку принтера не реже, чем после печати 200-250 карт. Чистка производится с помощью специальных чистящих карт. Для выполнения процедуры очистки роликов принтера необходимо:

- включить принтер и открыть верхнюю крышку;
- извлечь из упаковки чистящую карту;
- на задней панели принтера внизу нажать черную кнопку;
- после начала вращения роликов подать чистящую карту с лицевой стороны принтера;
- по окончании процесса чистки карта будет выдвинута из трека.

Также следует регулярно проверять состояние чистящего ролика, который установлен на держателе в начале трека принтера. В случае загрязнения ролика, следует произвести его чистку.

MAGICARD



ААМ Системз

интегрированные системы безопасности